



SECRET GEAR

COMPUTER
MICROPHONE

MX10 MX10-FA



PL | INSTRUKCJA OBSŁUGI (02-16 STR.)
EN | MANUAL (17-31 P.)

Za chwilę rozpoczniesz przygodę z marką Secret Gear i dziękujemy, że skorzystałeś z naszego rozwiązania. Przed użyciem zalecamy przeczytanie instrukcji, która oszczędzi mnóstwo czasu podczas pierwszej konfiguracji i codziennego korzystania oraz w pełni pokaże możliwości produktu.

Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć Ci udanej zabawy i długiego korzystania z rozwiązań Secret Gear!

Specyfikacja techniczna

Typ kapsuły:

Dynamiczna (cewka dynamiczna)

Charakterystyka kierunkowa:

Superkardioidalna

Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 15 kHz

Czułość:

-50 ± 2 dB (0 dB = 1 V/Pa, przy 1 kHz)

Maksymalny poziom SPL:

105 dB (THD < 1% przy 1 kHz)

Stosunek sygnału do szumu (SNR):

78 dB

Zasilanie: USB (5 V DC) /

zasilanie Phantom 48 V

Głębia bitowa:

16 bitów / 24 bity (Windows 10/11)

Częstotliwość próbkowania

nagrywania: 48 / 96 / 192 kHz

Częstotliwość próbkowania

odtwarzania: 48 kHz (stereo)

Całkowite zniekształcenia

harmoniczne (THD):

< 0,8% (przy 1 kHz)

Kompatybilne systemy: Apple,

Android, Windows, Linux

Ramię mikrofonowe (MX10-FA) /

Podstawa biurkowa (MX10)




Tryb podświetlenia RGB

Dostępne są trzy tryby podświetlenia:

- statyczny jednolity kolor,
- dynamiczny wielokolorowy gradient,
- dynamiczny wielokolorowy efekt wolnego migania.

Kolejność kolorów w trybie statycznego jednolitego koloru to: niebieski, czerwony, jasnoniebieski, żółty, fioletowy.


Funkcje mikrofonu



Pokrętła regulacyjne:

- pokrętło regulacji głośności mikrofonu,
- pokrętło regulacji głośności słuchawek odsłuchowych,
- pokrętło proporcji sygnału audio.






Przycisk funkcyjny:

- długie naciśnięcie – włączenie lub wyłączenie trybu redukcji szumów,
- krótkie naciśnięcie – wyciszenie (mute).

Przełącznik dotykowy podświetlenia:

1. niebieskie światło – tryb normalny,
2. zielone światło – tryb redukcji szumów,
3. czerwone światło – tryb cichy (wyciszenie).



Złącza:

- złącze zasilania USB,
- gniazdo słuchawkowe,
- złącze XLR – do działania wymaga zasilania 48 V.




Instrukcja montażu


A. Wersja biurkowa

Postaw mikrofon na podstawce na stabilnej powierzchni i umieść go blisko siebie aby głos był dobrze zbierany.


Wyreguluj kąt ustawienia mikrofonu tak, aby kapsuła mikrofonu była skierowana w stronę źródła dźwięku, a następnie dokręć śruby mocujące. Zalecamy mówienie do mikrofonu z odległości **5–10 cm**.




B. Wersja na długim ramieniu (MX10 FlexArm)



1. Umieść podstawę uchwyty na blacie stołu, a następnie dokręć ją, obracając pokrętkę, aby stabilnie ją zamocować.




2. Przymocuj ramię statywu mikrofonowego do podstawy, a następnie wsuwaj je bezpośrednio w zamocowany uchwyt.




3. Uchwyt umożliwia obrót w zakresie 180°.






4. Przymocuj mikrofon do ramienia statywu.



5. Poprowadzenie przewodu:


- uchwyt na przewód USB
- uchwyt na przewód XLR



6. Po zakończeniu pracy odłóż klucz do klipsa.

Podłączanie do komputera

Podłącz dołączony przewód danych USB z wtykiem **Type-C** do mikrofonu, a następnie podłącz wtyk **USB-A** do portu USB w komputerze.



Aby uzyskać najlepszy efekt głośności, zalecamy najpierw zmniejszyć wzmocnienie (gain) mikrofonu, a następnie stopniowo je zwiększać, aż do osiągnięcia pożądanego poziomu głośności.

Wyreguluj kąt ustawienia mikrofonu tak, aby kapsuła mikrofonu była skierowana w stronę źródła dźwięku, a następnie dokręć śruby mocujące. Zalecamy mówienie do mikrofonu z odległości **5–10 cm**.



Obsługa z poziomu smartfona

Obsługiwane systemy operacyjne urządzeń mobilnych:
Android 6.0 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy.

Android

Obsługuje większość smartfonów z systemem Android wyposażonych w funkcję OTG. Należy jednak pamiętać, że niektóre modele telefonów oraz aplikacje mogą ograniczać działanie mikrofonu (np. odsłuch w słuchawkach, jakość nagrywania itp.). Nie wynika to z jakości samego mikrofonu. Zalecamy potwierdzenie u producenta urządzenia mobilnego, czy dany model obsługuje funkcję OTG przez adapter USB Type-C.

iPhone

Mikrofon kompatybilny z iPhone. Aby podłączyć mikrofon, należy zakupić oficjalny adapter Lightning na USB, dostępny na stronie Apple.

Ustawienia systemu Windows

Po podłączeniu mikrofonu do przewodu danych i włożeniu go do portu USB komputera, system automatycznie zainstaluje wymagane sterowniki. Może się jednak zdarzyć, że nie zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający pomyślną instalację.

Po włączeniu mikrofonu zapali się jego podświetlenie RGB, co oznacza, że urządzenie działa prawidłowo.

Jeżeli podświetlenie RGB nie reaguje lub nie świeci się, oznacza to, że mikrofon znajduje się w trybie cichym (wyciszonym).

Ustawienia systemowe

Dla poprawnego ustawienia mikrofonu postępuj zgodnie z instrukcją Twojego systemu operacyjnego. Poniżej przykładowe ustawienia.



Windows

Ustawienia wejścia audio (Mikrofon)

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dźwięku na pasku zadań po prawej stronie i wybierz „Ustawienia dźwięku”.
2. W sekcji „Wejście” - „Wybierz urządzenie wejściowe” wybierz „Secret Gear MX1”.





3. Kliknij „Więcej ustawień dźwięku” w sekcji „Zaawansowane”.




4. Wybierz zakładkę „Nagrywanie”, zaznacz na liście mikrofon i kliknij właściwości. W otwartym oknie dialogowym przejdź do zakładki „Nasłuchiwanie” i upewnij się, że „Nasłuchuj tego urządzenia” nie jest zaznaczone.

5. Przejdź do zakładki „Poziomy”, dostosuj głośność do odpowiedniego poziomu i upewnij się, że „Ikona dźwięku” nie jest wyciszona.




6. Kliknij na zakładkę „Zaawansowane”. Dla opcji „Format domyślny” zaleca się wybranie formatu powyżej jakości „CD”. Zaznacz opcje „Zezwalaj aplikacjom na przejęcie wyłącznej kontroli nad tym urządzeniem” oraz „Nadaj priorytet aplikacjom w trybie wyłącznym”.




Ustawienia wyjścia audio (głośnika):


1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dźwięku na pasku zadań po prawej stronie i wybierz „Otwórz ustawienia dźwięku.”
2. W sekcji „Wyjście”, w opcji „Wybierz swoje urządzenie wyjściowe”, wybierz „Secret Gear MX1”.



3. Kliknij „Więcej ustawień dźwięku” w sekcji „Zaawansowane”.



4. Wybierz zakładkę odtwarzanie, zaznacz na liście mikrofon i kliknij właściwości. Upewnij się że urządzenie nie jest wyciszone.



5. W zakładce ulepszenia upewnij się że wyłączone są wszystkie efekty.

Ogólne Poziomy **Ulepszenia** Zaawansowane Dźwięk przestrzenny

Wybierz ulepszenia, które chcesz zastosować do bieżącej konfiguracji głośników. Zmiany mogą nie zostać wprowadzone do czasu następnego rozpoczęcia odtwarzania.

☒ Wyłącz wszystkie ulepszenia

☐ Wzbogacenie tonów niskich

☐ Wirtualizacja słuchawek

☐ Wyrównanie głośności

6. Kliknij na zakładkę „Zaawansowane” i, w zależności od jakości źródła audio, wybierz odpowiednie specyfikacje dekodowania. Na przykład wybranie 24-bit, 192 000 Hz zapewni najlepszą jakość dźwięku.

Ogólne Poziomy Ulepszenia **Zaawansowane** Dźwięk przestrzenny

Format domyślny

Wybierz częstotliwość próbkowania i głębię w bitach, które mają być używane podczas działania w trybie udostępniania.

2-kanałowe, 16-bitowe, 44100 Hz (Jakość CD) ▼

 Testuj



Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia produktu.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno usuwać z innymi odpadami domowymi. Sprzęt należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu i właściwego unieszkodliwiania, zgodnie z lokalnymi przepisami.



Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (nr MX10/2026/CE/1)

Produkt: Mikrofon komputerowy MX10 (nr modelu MX10/MX10-FA)

Producent: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

ul. Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z Dyrektywą Kompatybilności. Elektromagnetycznej 2014/30/UE.



Zastosowano następujące standardy:
EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020

Podpisano w imieniu:



Łukasz Domżański
(Senior Product Manager)
Kraków, 3.02.2026

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (nr MX10/2026/R/1)

Producent: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
ul. Christo Botewa 6B/B4
30-798 Kraków, Polska

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:

Produkt: Mikrofon komputerowy MX10 (nr modelu MX10/MX10-FA)
Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zastosowano następujące standardy:
EN IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, EN IEC 62321-5:2014,
EN IEC 62321-6:2015, EN IEC 62321-7-1:2015,
EN IEC 62321-7-2:2017, EN IEC 62321-8:2017

Podpisano w imieniu:



Łukasz Domżański
(Senior Product Manager)
Kraków, 3.02.2026



You are about to start your journey with Secret Gear - thank you for choosing our solution. Before you begin, please read this manual; it will save you time during initial setup and daily use and help you make the most of the product.

**We wish you plenty of fun
and longFasting enjoyment with Secret Gear.**

Technical Specifications

Capsule type:

Dynamic (moving-coil)

Polar pattern: Supercardioid

Frequency response: 50 Hz – 15 kHz

Sensitivity:

-50 ± 2 dB (0 dB = 1 V/Pa, przy 1 kHz)

Maximum SPL:

105 dB (THD < 1% przy 1 kHz)

Signal-to-noise ratio (SNR): 78 dB

Power supply: USB power (5 V DC) /
48 V Phantom power

Bit depth:

16-bit / 24-bit (Windows 10/11)

Recording sampling rate:

48 / 96 / 192 kHz

Playback sampling rate:

48 kHz (stereo)

Total harmonic distortion (THD):

< 0,8% (at 1 kHz)

Compatible systems: Apple,
Android, Windows, Linux

**Microphone arm (MX10-FA) /
Desk stand (MX10)**




RGB Lighting Mode

There are three lighting modes available:

- static solid color,
- dynamic multi-color gradient,
- dynamic multi-color slow flashing effect.

The color sequence in static solid color mode is: blue, red, light blue, yellow, and purple.


Microphone functions



Control Knobs:

- microphone volume control knob,
- headphone monitoring volume control knob,
- audio signal ratio adjustment knob.






Function Button:

- long press – turn noise reduction mode on or off,
- short press – mute.

Touch Lighting Switch:

1. blue light – normal mode,
2. green light – noise reduction mode,
3. red light – silent mode (mute).



Ports:

- USB power port,
- headphone jack,
- XLR connector – requires 48 V phantom power.




Installation Guide


A. Desktop Version

Place the microphone on its base on a stable surface and position it close to you to ensure clear and optimal voice pickup.


Adjust the microphone angle so that the microphone capsule is directed toward the sound source, then tighten the mounting screws. We recommend speaking into the microphone from a distance of **5–10 cm**.




B. FlexArm version



1. Place the mount base on the edge of the desk, then tighten it by turning the knob to secure it firmly.




2. Attach the microphone arm to the base, then insert it directly into the mounted holder.




3. The mount allows a **180° rotation**.






4. Attach the microphone to the boom arm.



Cable routing:


- USB cable holder
- XLR cable holder



6. Put the spanner to a clip when work finish.

Connecting to a Computer

Connect the included USB data cable with the **Type-C** connector to the microphone, then connect the **USB-A** plug to a USB port on the computer.



To achieve the best volume performance, we recommend first lowering the microphone gain and then gradually increasing it until the desired volume level is reached.

Adjust the microphone angle so that the microphone capsule is directed toward the sound source, then tighten the mounting screws. We recommend speaking into the microphone from a distance of **5–10 cm**.



Operation via smartphone

Supported mobile operating systems:
Android 6.0 or newer and iOS 9.0 or newer.

1. Android

Supports most Android smartphones equipped with OTG functionality. However, please note that some phone models and applications may limit microphone operation (such as headphone monitoring, recording quality, etc.). This is not related to the quality of the microphone itself. We recommend confirming with the mobile device manufacturer whether the specific model supports OTG via a USB Type-C adapter.

2. iPhone

Microphone is compatible with iPhone. To connect the microphone, an official Lightning to USB adapter must be purchased from Apple.

Windows System Settings

After connecting the microphone to the USB data cable and plugging it into a USB port on the computer, the Windows system will automatically install the required drivers. In some cases, a confirmation message indicating successful installation may not appear.

When the microphone is powered on, the RGB lighting is turn on, indicating that the device is operating properly.

If the RGB lighting does not respond or is not illuminated, the microphone is in silent (mute) mode.

System Settings


To configure the microphone correctly, follow the instructions of your operating system. The settings below are provided as an example.




Windows

Audio Input Settings (Microphone)


1. Right-click the sound icon on the taskbar on the right side and select "Sound settings."
2. In the "Input" section, under "Choose your input device," select "Secret Gear MX1."




3. Click "More sound settings" in the "Advanced" section.




4. Select the “Recording” tab, choose the microphone from the list, and click “Properties.” In the dialog box that opens, go to the “Listen” tab and make sure that “Listen to this device” is not checked.



5. Go to the “Levels” tab, adjust the volume to an appropriate level, and make sure that the “speaker icon” is not muted.




6. Click the “Advanced” tab.
For the “Default Format” option,
it is recommended to select
a format higher than CD quality.
Check “Allow applications to take
exclusive control of this device”
and “Give exclusive mode
applications priority.”



Audio Output Settings (Speaker)


1. Right-click the sound icon on the taskbar on the right side and select “Open Sound settings”.
2. In the “Output” section, under “Choose your output device,” select “Secret Gear MX1”.




3. Click “More sound settings” in the “Advanced” section.




4. Select the “Playback” tab, choose the microphone from the list, and click “Properties.” Make sure the device is not muted.



5. In the “Enhancements” tab, ensure that all audio effects are disabled.



6. Click the “Advanced” tab and, depending on the audio source quality, select the appropriate decoding specifications. For example, choosing 24-bit, 192,000 Hz will provide the best sound quality.



Maintenance and Cleaning

- Use a dry, soft cloth to clean the product.
- Do not use harsh chemicals or high-pressure compressed air.

Environmental Information



This device is marked in accordance with EU Directive 2012/19/EU (WEEE) and the Polish Act on Waste Electrical and Electronic Equipment with the symbol of a crossed-out waste container.

This symbol indicates that this product must not be disposed of with other household waste. It should be taken to an appropriate collection point for recycling and proper disposal, in accordance with local regulations.



CE marking indicates the product placed on the EU market is safe and complies with applicable health, safety, and environmental protection directives.



EU Declaration of Conformity (No. MX10/2026/CE/1)

Product: Computer Microphone MX10 (model no. MX10/MX10-FA)

Manufacturer: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
ul. Christo Botewa 6B/B4
30-798 Kraków, Poland

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration described above is in conformity with the Electromagnetic Directive 2014/30/EU.



The following standards have been applied:
EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020

Signed for and on behalf of:



Łukasz Domżański
(Senior Product Manager)
Kraków, 2026-02-03

EU Declaration of Conformity **(No. MX10/2026/R/1)**

Manufacturer: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
ul. Christo Botewa 6B/B4
30-798 Kraków, Poland

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product: Computer Microphone MX10 (model no. MX10/MX10-FA)

The object of the declaration described above complies with Directive 2011/65/EU (RoHS) on the restriction of hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The following standards have been applied:

EN IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, EN IEC 62321-5:2014,
EN IEC 62321-6:2015, EN IEC 62321-7-1:2015,
EN IEC 62321-7-2:2017, EN IEC 62321-8:2017

Signed for and on behalf of:



Łukasz Domżański
(Senior Product Manager)
Kraków, 2026-02-03





S E C R E T G E A R

Producent:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
ul. Christo Botewa 6B/B4
30-798 Kraków, Polska

contact@mysecret.store
mysecret.store